

WICHTIG!

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN FÜR SPÄTERES LESEN AUFBEWAHREN.


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des reer CoolAir Mini. Mit diesem universellen Ventilator können die Kinder kühle Luft genießen, sowohl unterwegs als auch im Haus. Durch die 3 flexiblen Befestigungsarme eignet er sich für den universellen Einsatz am Kinderwagen, Babybett, Autositz uvm.

Bitte nimm Dir ein paar Minuten Zeit, um die Sicherheitshinweise gründlich zu lesen. Nur wenn alle der hier aufgeführten Punkte gewährleistet sind, kann das Gerät bedenkenlos verwendet werden. Bewahre die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe vor jeder Benutzung das Gerät auf offensichtliche Beschädigungen. Solltest Du Schäden feststellen, darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden, da dies zu Stromschlägen führen kann. Sollte das Gerät fehlerhaft arbeiten, versuche bitte NICHT das Problem selbst zu beheben. In diesem Fall wende dich bitte an deinen Händler.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Lieferumfang



Technische Daten


Input: DC5.0V=1A
Lithium-Batterien (aufladbar): 2200 mAh
Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: 3 - 5 Stunden
Schutzklasse: IP20

HINWEIS: Nur aufladbare 2200 mAh Lithium-Batterien verwenden. Niemals nicht wieder-aufladbare Batterien in das Ventilationsgerät einlegen. Bei der Verwendung von ungeeigneten Batterietypen besteht Explosionsgefahr.

Sicherheitshinweise zur Installation

- Um eine Strangulation mit dem Netzkabel zu verhindern, die Kabel sicher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Gerät nicht in Wassernähe oder an feuchten Orten. Tauch das Gerät nicht ins Wasser.
- Spüle das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab.
- NICHT in der Nähe von extremen Wärmequellen, Feuchtigkeit oder korrosiven Substanzen aufstellen oder betreiben.

Gerätebeschreibung



ON/OFF Windgeschwindigkeit einstellen	einmal drücken	Windgeschwindigkeit 1 (Soft)
	zweimal drücken	Windgeschwindigkeit 2 (Breeze)
	dreimal drücken	Windgeschwindigkeit 3 (Strong)
	viermal drücken	Ventilator aus

Aufladen des Akkus

Power	Status LED	Status
ON	blau	Gerät ist in Betrieb
	blau + rot	Akku wird aufgeladen
OFF	rot	Akku wird aufgeladen

Reinigung und Wartung

Verwende ausschließlich ein leicht feuchtes Tuch. Tauche das Gerät nicht ins Wasser. Benutze keinerlei chemische Reinigungsmittel. Dieses Produkt erfordert keine spezielle Wartung. Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Hinweis zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Nach § 10 Absatz 2 ElektroG sind Besitzer von Altgeräten verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen Geräten abzugeben. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Nach § 17 Absatz 1 und 2 ElektroG sind Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 qm sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 qm verpflichtet,

a) bei Abgabe eines neuen Gerätes das entsprechende Altgerät kostenlos zurückzunehmen

b) kleine Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, generell kostenlos zurückzunehmen, allerdings beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Batterien und Akkus müssen vor der Abgabe aus dem Gerät entnommen werden, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist, und gesondert an einer Sammelstelle für Batterien und Akkus abgegeben werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist auf diese Pflichten hin.

Garantie

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieverprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln. Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Werk beschriebenen Produktes wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. Die von reer bereitgestellten Informationen sollten korrekt und zuverlässig sein. Die Firma reer übernimmt dennoch keinerlei Haftung für mögliche Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produktdesign beziehungsweise an den Spezifikationen vorzunehmen. Vervielfältigung und Weitergabe von Informationen aus diesem urheberrechtlich geschützten Werk in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, grafisch, elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen auf Band oder Speichern in einem Datenabfragesystem, auch auszugsweise, bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung der Firma reer.

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieverprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

reer GmbH
Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

Rev. 030725

IMPORTANT!

READ CAREFULLY BEFORE USE FOR FUTURE REFERENCE.


Congratulations on your purchase of the reer CoolAir Mini. With this universal fan children can enjoy cool air, both on the road and in the house. Due to the 3 flexible mounting arms, it is suitable for universal use on the stroller, crib, car seat and much more.

Please take a few minutes to read the safety instructions thoroughly. Only if all of the points listed here are guaranteed, the device can be used without hesitation. Keep the operating instructions in a safe place for future reference.

General safety instructions

- Before each use, check the device for obvious damage. If you find any damage, do not use this device.
- If the unit is malfunctioning, DO NOT attempt to correct the problem yourself. In this case, please contact your dealer.
- This product is not a toy! Children are not allowed to play with the device.

Scope of delivery




Technical data

Input:	DC5.0V=1A	IMPORTANT: Only use rechargeable 2200 mAh lithium batteries. Never insert non-rechargeable batteries into the ventilation appliance. There is a risk of explosion if unsuitable battery types are used.
Lithium battery (rechargeable)	2200 mAh	
Battery life in continuous operation:	3 - 5 hours	
Protection class:	IP20	

Installation safety instructions

- To prevent strangulation with the power cord, keep the cords safely out of the reach of children.
- Do not use the device near water or in wet places. Do not immerse the device in water.
- Do not rinse the device under running water.
- DO NOT place or operate near extreme heat sources, moisture or corrosive substances.

Device description



ON/OFF Wind speed select	press once	Wind speed 1 (Soft)
	press twice	Wind speed 2 (Breeze)
	press three times	Wind speed 3 (Strong)
	press four times	Fan off

Battery recharge

Power	status LED	status
ON	blue	device is switched on
	blue + red	battery is recharging
OFF	red	battery is recharging

Cleaning and maintenance

Only use a slightly damp cloth. Do not immerse the device water. Do not use any chemical cleaning agents. This product does not require special maintenance. Repairs to the device may only be carried out by a specialist.

Environmental protection notes



This product must not be disposed of with normal household waste at the end of its service life. According to § 10 paragraph 2 ElektroG, owners of old appliances are obliged to hand them in at a collection centre for the recycling of electrical appliances. Please ask your local authority for the relevant disposal centre.

According to § 17 (1) and (2) ElektroG, distributors with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 square metres and distributors of foodstuffs with a total sales area of at least 800 square metres are obliged to

a) take back the corresponding old appliance free of charge when a new appliance is sold

b) generally take back small old appliances that are not larger than 25 cm in any external dimension free of charge, but limited to three old appliances per appliance type.

Batteries and rechargeable batteries must be removed from the appliance before being handed in, provided this can be done without destroying them, and handed in separately at a collection point for batteries and rechargeable batteries.

The symbol of the crossed-out dustbin on the product, in the user manual or on the packaging indicates these obligations.

Guarantee

Please keep proof of purchase, instructions for use and item number. Warranty claims or claims from warranty promises are to be settled exclusively with the dealer. All technical data, information and characteristics of the product described in this document have been compiled to the best of our knowledge and correspond to the status at the time of publication. The information provided by reer information should be correct and reliable. Nevertheless, the company reer assumes no liability for possible errors in this document and reserves the right, without prior notice, to make changes to product design to the product design or specifications without prior notice. Reproduction and distribution of information from this copyrighted work in any form or by any means, graphically, electronically or mechanically, by photocopying, recording on tape or storing in a retrieval system, even in part, requires the prior written consent of the company reer.

Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.

reer GmbH
Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

IMPORTANT !

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION POUR UNE LECTURE ULTÉRIEURE.


Toutes nos félicitations pour votre achat du reer CoolAir Mini. Avec ce ventilateur universel permet aux enfants de profiter d'un air frais, aussi bien en déplacement qu'à l'intérieur de la maison. Grâce aux 3 bras de fixation flexibles, il est adapté à une utilisation universelle sur la poussette, le lit de bébé, siège auto et bien d'autres.

Prends quelques minutes pour lire attentivement les consignes de sécurité. Ce n'est que si tous les points mentionnés ici sont garantis, l'appareil peut être utilisé en toute sécurité. peut être utilisé. Conserve soigneusement le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Consignes générales de sécurité

- Avant chaque utilisation, vérifie que l'appareil ne présente pas de dommages apparents. Si tu constates des dommages, cet appareil ne doit pas être utilisé.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, n'essaie PAS de résoudre le problème toi-même. Dans ce cas, adresse-toi à ton revendeur.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Contenu de la livraison



Données techniques


Input :	DC5.0V=1A
Batterie au lithium (rechargeable) :	2200 mAh
Autonomie de la batterie en fonctionnement continu :	3 - 5 heures
Classe de protection :	IP20

ATTENTION : N'utiliser que des piles rechargeables au lithium de 2200 mAh. Ne jamais insérer de piles non rechargeables dans l'appareil de ventilation. L'utilisation de types de piles inappropriés présente un risque d'explosion.

Consignes de sécurité pour l'installation

- Afin d'éviter tout risque d'étranglement avec le cordon d'alimentation, rangez les câbles en toute sécurité hors de portée des enfants.
- N'utilise pas l'appareil à proximité de l'eau ou dans des endroits humides. Ne plonge pas l'appareil dans l'eau.
- Ne rince pas l'appareil sous l'eau courante.
- NE PAS installer ou utiliser à proximité de sources de chaleur extrême, d'humidité ou de substances corrosives.

Description de l'appareil



ON/OFF Régler la vitesse du vent	appuyer une fois	Vitesse du vent 1 (Soft)
	appuyer deux fois	Vitesse du vent 2 (Breeze)
	appuyer trois fois	Vitesse du vent 3 (Strong)
	appuyer quatre fois	Ventilateur arrêté

Recharge de la batterie

Power	LED de statut	Statut
ON	bleu	L'appareil est en service
	bleu + rouge	Batterie en cours de chargement
OFF	rouge	Batterie en cours de chargement

Nettoyage et entretien

Utilise uniquement un chiffon légèrement humide. Ne plonge pas l'appareil dans l'eau. N'utilise aucun produit de nettoyage chimique. Ce produit nécessite pas d'entretien particulier.

Les réparations de l'appareil ne doivent être effectuées que par un spécialiste.

Remarques sur la protection de l'environnement



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie. Conformément au § 10, alinéa 2 de la loi allemande sur les appareils électriques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques. Veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale pour connaître le centre de collecte compétent.

Conformément au § 17 alinéas 1 et 2 ElektroG, les distributeurs dont la surface de vente d'appareils électriques et électroniques est d'au moins 400 m² et les distributeurs de denrées alimentaires dont la surface de vente totale est d'au moins 800 m² sont tenus,

a) lors de la remise d'un nouvel appareil, de reprendre gratuitement l'ancien appareil correspondant

b) de reprendre gratuitement les petits appareils usagés dont aucune dimension extérieure ne dépasse 25 cm, dans la limite de trois appareils usagés par type d'appareil.

Les piles et les accumulateurs doivent être retirés de l'appareil avant d'être remis, si cela est possible sans les détruire, et être remis séparément à un point de collecte pour les piles et les accumulateurs.

Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione indica questi obblighi.

Garantie

Veillez conserver la preuve d'achat, le mode d'emploi et le numéro d'article. Les demandes de garantie ou les résultant de promesses de garantie doivent être traitées exclusivement avec le revendeur. Toutes les données techniques, les informations ainsi que les caractéristiques du produit décrit dans cet ouvrage ont été établies en toute bonne foi et correspondent à la situation au moment de la publication. Les informations fournies par reer informations devraient être correctes et fiables. La société reer n'assume cependant aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit de modifier sans préavis de procéder à des modifications de la conception du produit ou des spécifications. Reproduction et transmission d'informations contenues dans cet ouvrage protégé par des droits d'auteur, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, graphiquement, électroniquement ou mécaniquement, par photocopie, enregistrement sur bande ou stockage dans un système d'extraction de données, même sous forme d'extraits, nécessitent l'autorisation écrite préalable de la société reer.

Veillez conserver le reçu d'achat, la notice d'utilisation et la référence de l'article. Vous pouvez exclusivement faire valoir votre garantie et toute revendication dans le cadre de la garantie auprès du commerçant.

reer GmbH
Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

IMPORTANTE!

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.


Congratulazioni per l'acquisto di reer CoolAir Mini. Con questo ventilatore universale i bambini possono godere di aria fresca, sia in viaggio che in casa. Grazie ai 3 bracci di fissaggio bracci di fissaggio flessibili, è adatto all'uso universale su carrozzine, lettini, seggiolini auto e molto altro, seggiolino auto e molto altro.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. Solo se solo se tutti i punti qui elencati sono garantiti, il dispositivo può essere utilizzato senza esitazioni. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per future consultazioni.

Istruzioni generali di sicurezza

- Prima di ogni utilizzo, controllare che l'apparecchio non presenti danni evidenti. Se si riscontrano danni, non utilizzare l'apparecchio.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente, NON cercare di risolvere il problema da soli. In questo caso, rivolgersi al proprio rivenditore.
- Questo prodotto non è un giocattolo! I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ambito di consegna



Dati tecnici


Input:	DC5.0V=1A
Batteria al litio (ricaricabile):	2200 mAh
Durata della batteria in funzionamento continuo:	3-5 ore
Classe di protezione:	IP20

AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente batterie al litio ricaricabili da 2200 mAh. Non inserire mai batterie non ricaricabili nell'unità di ventilazione. L'utilizzo di batterie non adatte comporta un rischio di esplosione.

Istruzioni di sicurezza per l'installazione

- Per evitare lo strangolamento con il cavo di alimentazione, tenere i cavi in sicurezza fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'unità in prossimità di acqua o in luoghi umidi. Non immergere l'unità in acqua.
- Non sciaccquare l'unità sotto l'acqua corrente.
- NON collocare o utilizzare l'unità in prossimità di fonti di calore estreme, umidità o sostanze corrosive.

Descrizione del dispositivo



ON/OFF Impostare la velocità del vento	Premere una volta	Velocità del vento 1 (Soft)
	Premere due volte	Velocità del vento 2 (Brezza)
	Premere tre volte	Velocità del vento 3 (forte)
	Premere quattro volte	Ventola spenta

Carica della batteria

Power	LED di stato	stato
ON	blu	Il dispositivo è in funzione
	blu + rosso	La batteria si sta caricando
OFF	rosso	La batteria si sta caricando

Pulizia e manutenzione

Utilizzare solo un panno leggermente umido. Non immergere l'unità in acqua. Non utilizzare detergenti chimici. Questo prodotto non richiede manutenzione speciale.

Le riparazioni dell'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico specializzato.

Note sulla protezione ambientale

Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Ai sensi del § 10 comma 2 ElektroG, i proprietari di vecchi apparecchi sono tenuti a consegnarli a un centro di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici. Chiedete al vostro comune il centro di smaltimento competente.

Ai sensi del § 17 (1) e (2) ElektroG, i distributori con una superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 metri quadrati e i distributori di prodotti alimentari con una superficie di vendita totale di almeno 800 metri quadrati sono tenuti a

a) ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio corrispondente quando viene venduto un nuovo apparecchio

b) ritirare gratuitamente i vecchi apparecchi di piccole dimensioni che non superano i 25 cm di ingombro esterno, ma con un limite di tre vecchi apparecchi per tipo di apparecchio.

Le pile e le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima di essere consegnate, a condizione che sia possibile farlo senza distruggerle, e consegnate separatamente presso un punto di raccolta per pile e batterie ricaricabili.

Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione indica questi obblighi.

Garanzia

Conservare la prova d'acquisto, le istruzioni per l'uso e il numero di articolo. Le richieste di garanzia o i reclami di garanzia devono essere risolti esclusivamente con il rivenditore. Tutti i dati tecnici, le informazioni e le proprietà del prodotto descritti nel presente documento sono stati redatti al meglio delle nostre conoscenze e sono corretti al momento della pubblicazione. Le informazioni fornite da reer dovrebbero essere corrette e affidabili. Ciononostante, la società reer non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nel presente documento e si riserva il diritto, senza preavviso, di apportare modifiche al design del prodotto o alle specifiche senza preavviso. La riproduzione e la distribuzione delle informazioni contenute in questo lavoro protetto da copyright in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, grafici, elettronici o meccanici, mediante fotocopia, registrazione su nastro o archiviazione in un sistema di recupero, anche solo in parte, richiede il previo consenso scritto della società reer.

Pregasi conservare la ricevuta d'acquisto, le istruzioni d'uso e il numero d'articolo. Per diritti di garanzia o promesse della garanzia inclusa nel prodotto, rivolgersi esclusivamente al venditore.

reer GmbH
Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

¡IMPORTANTE!

LEA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.


Enhorabuena por la compra del reer CoolAir Mini. Con este ventilador universal los niños pueden disfrutar de aire fresco, tanto en movimiento como en casa. Gracias a los 3 brazos de sujeción flexibles, es adecuado para su uso universal en cochecitos, cunas, asientos de coche y mucho más, silla de coche y mucho más.

Por favor, dedique unos minutos a leer detenidamente las instrucciones de seguridad. Sólo si sólo si se garantizan todos los puntos aquí enumerados, el dispositivo puede utilizarse sin dudar. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

Instrucciones generales de seguridad

- Antes de cada uso, compruebe que el aparato no presenta daños evidentes. Si detecta algún daño, no utilice el aparato.
- Si el aparato no funciona correctamente, NO intente solucionar el problema usted mismo. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor.
- Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con el aparato.

Volumen de suministro




Datos técnicos

Input:	DC5.0V=1A	ATENCIÓN: Utilice únicamente baterías de litio recargables de 2200 mAh. No introduzca nunca pilas no recargables en la unidad de ventilación. Existe riesgo de explosión si se utilizan tipos de pilas inadecuados.
Batería de litio (recargable):	2200 mAh	
Duración de la batería en funcionamiento continuo:	3-5 horas	
Clase de protección:	IP20	

Instrucciones de seguridad para la instalación

- Para evitar estrangulamientos con el cable de alimentación, mantén los cables fuera del alcance de los niños.
- No utilice la unidad cerca del agua o en lugares húmedos. No sumerja el aparato en agua.
- No enjuague la unidad con agua corriente.
- NO coloque ni utilice la unidad cerca de fuentes de calor extremo, humedad o sustancias corrosivas.

Descripción del dispositivo



ON/OFF Ajustar la velocidad del viento	Pulsar una vez	Velocidad del viento 1 (Suave)
	Pulse dos veces	Velocidad del viento 2 (Brisa)
	Pulse tres veces	Velocidad del viento 3 (Fuerte)
	Pulsar cuatro veces	Ventilador apagado

Cargar la batería

Power	LED de estado	Estado
ON	azul	El aparato está en funcionamiento
	azul + rojo	La batería se está cargando
OFF	rojo	La batería se está cargando

Limpieza y mantenimiento

Utilice únicamente un paño ligeramente humedecido. No sumerja la unidad en agua. No utilice productos de limpieza químicos. Este producto no requiere mantenimiento especial.

Las reparaciones de la unidad sólo deben ser realizadas por un especialista.

Notas sobre la protección del medio ambiente

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal al final de su vida útil. Según § 10 párrafo 2 ElektroG, los propietarios de aparatos viejos están obligados a entregarlos en un centro de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos. Pregunte a su ayuntamiento por el centro de eliminación correspondiente.

Según los apartados 1 y 2 del artículo 17 de la ElektroG, los distribuidores con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de al menos 400 metros cuadrados y los distribuidores de productos alimenticios con una superficie total de venta de al menos 800 metros cuadrados están obligados a

a) retirar gratuitamente el aparato antiguo correspondiente cuando se venda un aparato nuevo

b) en general, retirar gratuitamente los aparatos viejos pequeños que no superen los 25 cm en cualquiera de sus dimensiones exteriores, pero con un límite de tres aparatos viejos por tipo.

Las pilas y baterías recargables deben retirarse del aparato antes de entregarlo, siempre que pueda hacerse sin destruirlos, y entregarse por separado en un punto de recogida de pilas y baterías recargables.

El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje indica estas obligaciones.

Garantía

Conserve el comprobante de compra, las instrucciones de uso y el número de artículo. Las reclamaciones de garantía o de garantía deben resolverse exclusivamente con el distribuidor. Todos los datos técnicos, informaciones y propiedades del producto descritos en este documento han sido recopilados según nuestro leal saber y entender y son correctos en el momento de su publicación. La información facilitada por reer la información facilitada por reer debe ser correcta y fiable. No obstante, la empresa reer no asume responsabilidad alguna por posibles errores en este documento y se reserva el derecho, sin previo aviso, de realizar cambios en el diseño del producto al diseño del producto o a las especificaciones sin previo aviso. La reproducción y distribución de información de esta obra protegida por derechos de autor en cualquier forma o por cualquier medio gráfica, electrónica o mecánicamente, mediante fotocopia, grabación en cinta o almacenamiento en un sistema de recuperación, incluso parcialmente, requiere el consentimiento previo por escrito de la empresa reer.

Conserve el ticket de compra, las instrucciones de uso y el número del artículo. Las prestaciones de la garantía o las posibles reclamaciones derivadas de una promesa de garantía serán efectuadas únicamente según lo estipulado por el comercio en el que adquirió este artículo.

reer GmbH
Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

BELANGRIJK!

ZORGVULDIG LEZEN VOOR GEBRUIK EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.


Gefeliciteerd met uw aankoop van de reer CoolAir Mini. Met deze universele ventilator kunnen kinderen genieten van koele lucht, zowel onderweg als in huis. Dankzij de 3 flexibele bevestigingsarmen is hij geschikt voor universeel gebruik op kinderwagens, ledikanten, autostoelen en nog veel meer.

Neem een paar minuten de tijd om de veiligheidsinstructies grondig te lezen. Alleen als alle hier genoemde punten gegarandeerd zijn, kan het apparaat zonder aarzeling worden gebruikt.

Algemene veiligheidsinstructies

- Controleer het toestel voor elk gebruik op duidelijke beschadigingen. Als u schade aantreft, gebruik het apparaat dan niet.
- Als het apparaat niet goed werkt, probeer het probleem dan NIET zelf te verhelpen. Neem in dat geval contact op met uw dealer.
- Dit product is geen speelgoed! Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Omvang van de levering



Technische gegevens


Input:	DC5.0V=1A
Lithiumbatterij (oplaadbaar)	2200 mAh
Levensduur van de batterij bij continu gebruik:	3-5 uur
Beschermingsklasse:	IP20

VOORZICHTIG: Gebruik alleen oplaadbare 2200 mAh lithium batterijen. Plaats nooit niet-oplaadbare batterijen in de ventilatie-eenheid. Bij gebruik van ongeschikte batterijtypen bestaat explosiegevaar.

Veiligheidsinstructies voor installatie

- Houd de snoeren veilig buiten het bereik van kinderen om wurging met het netsnoer te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of op vochtige plaatsen. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Spoel de unit niet af onder stromend water.
- NIET plaatsen of gebruiken in de buurt van extreme warmtebronnen, vochtigheid of bijtende stoffen.

Beschrijving van het apparaat



ON/OFF Windsnelheid instellen	Druk eenmaal	Windsnelheid 1 (Zacht)
	Druk tweemaal	Windsnelheid 2 (Wind)
	Druk drie keer	Windsnelheid 3 (Sterk)
	Druk vier keer	Ventilator uit

De batterij opladen

Power	status LED	status
ON	blauw	Apparaat werkt
	blauw + rood	Batterij wordt opgeladen
OFF	rood	Batterij wordt opgeladen

Reiniging en onderhoud

Gebruik alleen een licht vochtige doek. Dompel het toestel niet onder in in water. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Dit product vereist geen speciaal onderhoud.

Reparaties aan het apparaat mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd.

Opmerkingen over milieubescherming



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Volgens § 10 paragraaf 2 ElektroG zijn eigenaars van oude apparaten verplicht deze in te leveren bij een inzamelcentrum voor de recycling van elektrische apparaten.

Vraag uw gemeente naar het betreffende inzamelcentrum.

Volgens § 17 (1) en (2) ElektroG zijn distributeurs met een verkoopoppervlakte voor elektrische en elektronische apparatuur van minstens 400 vierkante meter en distributeurs van levensmiddelen met een totale verkoopoppervlakte van minstens 800 vierkante meter verplicht om

a) bij de verkoop van een nieuw apparaat het betreffende oude apparaat gratis terug te nemen

b) in het algemeen kleine oude apparaten waarvan de buitenafmeting niet groter is dan 25 cm kosteloos terug te nemen, maar beperkt tot drie oude apparaten per soort apparaat.

Batterijen en oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden ingeleverd, op voorwaarde dat dit kan gebeuren zonder ze te vernietigen, en apart worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor batterijen en oplaadbare batterijen.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking geeft deze verplichtingen aan.

Garantie

Bewaar het aankoopbewijs, de gebruiksaanwijzing en het artikelnummer. Garantieclaims of claims van garantietoezeggingen dienen uitsluitend met de dealer te worden geregeld. Alle in dit document beschreven technische gegevens, informatie en eigenschappen van het product zijn naar beste weten samengesteld en komen overeen met de stand van zaken op het moment van publicatie. De door reer verstrekte informatie dient juist en betrouwbaar te zijn. Niettemin aanvaardt reer geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in dit document en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het productontwerp aan het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving. Reproductie en verspreiding van informatie van dit auteursrechtelijk beschermde werk in enige vorm of op enige wijze, grafisch, elektronisch of mechanisch, door fotokopieën, opname op band of opslag in een retrieval systeem, zelfs gedeeltelijk, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma reer.

Bewaar alstublieft de kassabon, gebruiksaanwijzing en het artikelnummer. Garantieclaims of claims basierend op garantiebeloftes worden uitsluitend door de handelaar afgehandeld.

reer GmbH
Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de